

防災行政無線戸別受信機の使用法(よくある質問)をお知らせします

【ランプのはたらき】



名称	色	点灯	点滅
②ライト	白	・②ライトを押したとき ・停電の際、電源が乾電池に切り替わったとき	緊急放送を受信中
③乾電池	赤	乾電池での動作中	乾電池が消耗している、または、乾電池が入っていないとき
④AC	緑	AC100Vでの動作中	・放送を受信中 ・圏外の場合
⑤録音	橙	放送録音中	未再生の放送が録音されているとき
	緑	留守録音設定中	留守録音を設定中かつ未再生の放送が録音されているとき (橙と緑が交互に点滅)
	赤	—	故障 (役場総務課に連絡をお願いします)

【ボタンのはたらき】

名称	動作内容
①緊急解除 /停止	・緊急放送を受信した場合は最大音量(②ライトが点滅)になりますので、通常の音量の戻したいとき(ボリュームの位置の音量)は押してください。 ・再生中に押すと、「プ」と音が鳴り、再生を停止して、待ち受け状態に戻ります。
②ライト	押すと、ライトを手動で点灯または消灯します。
⑤録音	・放送受信中に押すと、その時点から放送が録音されます。(※基本使用しません。下の赤字をご覧ください。) ・待ち受け時に押すと、「ピ」と鳴り、留守録音が設定されます。設定された状態で押すと、「ピピ」と鳴り、留守録音が解除されます。 役場からの放送は自動で録音されますので、設定しているとチャイム放送(音楽)も録音され、役場からの音声放送の録音容量が少なくなりますので通常は設定しないでください。(録音時間は最大で40分です)
⑥戻る	・再生中に押すと、「ピ」と音が鳴り、現在再生している放送の最初から再生します。(放送の頭出し) ・再生中の放送の冒頭で押すと、「ピピ」と音が鳴り、1つ前の放送に戻って再生を開始します。 1つ前の放送が無い場合は、再生している放送の最初から再生します。
⑦再生 /次へ	・録音ランプが点滅している際に押すと、「ピ」と音が鳴り、最も新しい未再生放送から順に未再生の放送を連続で再生します。 各放送の再生開始時には「ピ」と音が鳴ります。全て再生すると「プ」と音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。 ・録音ランプが消灯しているときに押すと、最も新しい放送から順に連続で録音されている放送全てを再生します。 全ての放送の再生が終了すると、「プ」と音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。 ・再生中に押すと、「ピ」と音が鳴り、次の放送を再生します。 再生中に放送を受信した場合は、再生を中断して、放送の受信を優先します。

ご注意: ⑦再生ボタンを押しても、すぐに再生されませんので、再生されるまで5~10秒お待ちください。

* 乾電池が点滅(赤): 乾電池が消耗している、または、乾電池が入っていないときに点滅します。乾電池の交換または乾電池を入れてください。(くわしくは、取扱説明書をご覧ください。)

* 録音が点滅(橙): 未再生の放送があるときに点滅します。再生ボタンを押して、放送をお聞かせください。
放送を聞く必要がない場合(実放送されているときに聞いた等)は、再生ボタンを何度か押してください。
「ピ」という音から「プ」に音が変わったら点滅が消えます。

* 録音が点滅(橙と緑): 上記の点滅(橙)の操作で、橙の点滅が消えて、緑の点灯に変わります。手動録音設定になっていますので、⑤録音ボタンを押して手動録音を解除してください。録音ランプが消灯します。

※ そのほか、ご不明な点は、機器設置時にお渡しした取扱説明書をご覧ください。役場総務課までお問い合わせください。

※ 聴力障害の身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯には、文字表示装置の貸与が可能ですので、総務課までお問い合わせください。

※ 設置辞退届を出したけれどやっぱり設置したい、放送が聞こえないなどの不具合は下記まで連絡願います。

問合せ先 : 南山城村役場 総務課

電話 93-0102